

## Montageanleitung / Kurzanleitung LHS-Ri-SUPRA-Riegelkastenschloss

Zum sicheren Wechsel der Sicherheits-Riegelkastenschlösser ist ein vollständiges Räumen des Lagerschranks/Sprengmittellagers zwingend erforderlich.

### Vorgehensweise:

Eingebaute Gegenplatte abschrauben, Riegelhalterung leicht nach außen klopfen, Sicherheits-Riegelkastenschloss abnehmen und Grundplatte/Riegelhalterung entfernen.

Schlüsseloch auf der Türaußenseite mit Hilfe eines Fräsbohrers passend zum neuen Schlüssel vergrößern.

LHS-SUPRA-Riegelkastenschloss (verschraubt mit gehärteter Grund- und Gegenplatte) passend zum Schlüsseloch auf der Türinnenseite fixieren und zunächst nur anheften. Einwandfreie Schlüsselführung und Schließfunktion prüfen (Verschluss erfolgt bereits nach einer Umdrehung), eventuell Schließblech (auf der Innenseite des Türrahmens) anpassen.

Riegelhalterung anheften (auf Bündigkeit mit Türblatt achten), Schließfunktion und Gangbarkeit der Türe erneut prüfen, danach kann die Grundplatte und die Riegelhalterung fest an das Türblatt angeschweißt werden.

Mitgelieferte Schlüsselochrosette auf der Türblattaußenseite mit einer **umlaufenden** Naht passend zum Schlüsseloch anschweißen. Schlüsselführungslänge vorher anpassen. Auf eine einwandfreie Schlüsselführung ist zu achten.

Bei vorhandenen Abdeckleisten ist die Aufdopplung (auf Höhe der Schlüssellocher) zu entfernen.

Korrosionsschutz unbedingt wieder herstellen!

***LHS-Ri-SUPRA-Riegelkastenschlösser dürfen nur in Verwendung von gehärteter Grund- und Gegenplatte sowie einer Riegelhalterung eingebaut werden.***

**Achtung:** Arbeiten dürfen nur bei geräumter Lagerstätte erfolgen!